



以太网线下载/上传程序

一、设置触摸屏的 IP 地址：

1. 触摸屏开机后点击右下角小箭头图标，再点击齿轮图标，输入系统密码，默认是 111111，进入系统设置界面。



2. 进入 IP 地址设置界面，选择手动设置 IP 地址



二、设置电脑的 IP 地址：



三、程序下载

1.打开 EBPro 软件-工程文件-下载



2.输入下载程序密码，默认是 111111，搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入也行，勾选字体、韧体，勾选下载后启动工程画面，然后点【下载】。如图：



四、上传程序方法

打开 EBPro 软件-工程文件-上传

